

Vores Fjernsyn og Boks

Vi har to Fjernbetjeneringer

Samsung skal normalt kun benyttes til at tænde tv'et. Man kan ikke bruge den til at skifte kanal eller finde tekst-tv. Dog kan knappen "SOURCE" benyttes til at vælge input via HDMI2. Øverst til venstre på tv-skærmen vil input kortvarigt stå angivet. Man vil kun kunne finde HDMI2, når boksen er tændt.

TechniSat benyttes til at tænde boksen, skifte tv-kanal og til at regulere lydstyrken. Med betjeningen kan indstilling af kanaler foretages. Se senere beskrivelse på næste side.



Boksen er slukket, når den lyser rødt.

Normal brug

Der skal være tændt for strømmen på vægen.

Tænd boksen (rødt lys slukker på boksen)

Tænd TV

BOKSEN

Kortet i boksen skal vende stregkoden opad og udad. Kortet skubbes helt ind, således at man kun kan se den hvide del af kortet. Den hvide del af kortet skal altså vende opad.

Hvis fjernsynet ved visse kanaler viser:

PROGRAMKORT FEJL

skal man tjekke, at kortet vender rigtig!!



Indstilling til "Fabriksindstillinger"

Vi har enkelte gange set, at man ikke kunne finde andet end DR-kanaler, altså intet Tv2 eller sportskanaler.

Når boksen ikke har været benyttet længe, bør den nok være tændt en times tid inden man griber til at foretage disse indstillinger. Hvis der efter en time stadig er problemer, kan nedenstående procedure følges for at få boksen på rette veje.

Benyt boksens fjernbetjening --- Altså **TechniSat**

Tryk **MENU**

Tryk **Indstillinger**

Tryk **Genopret fabriksindstillinger**

Tryk **ja** til spørgsmålet om du virkelig vil..... osv

Vælg **4. dansk** og vælg **OK**

Vælg **2. Danmark** og vælg **OK**

Vælg **FORTSÆT** (dermed accepterer du format (16:9) og antenneforsyning (fra))

Vælg **FORTSÆT** (det tager nu laaang tid (3-4 minutter))

Vælg **FORTSÆT** (den har ikke fundet nyt software)

Skærmen viser nu:

Tillykke

Din boks er nu helt driftsklar

Bla bla, bla,

Vælg **FORTSÆT**

Hvis du stadig er inde i menuen, kommer du ud af den med knappen **exit** på fjernbetjeningen.

Håber det virker nu!